

## **PRIMARE : Mises à jour en cours**

15 juin 2022 | Actualités

*Tout au long de cette semaine, nous publierons des mises à jour du micrologiciel et de l'application Prisma, y compris Prisma Radio. Avec ces mises à jour, la base est en place pour ajouter un fichier Tidal Master sans interruption et une lecture Qobuz 24/192 kHz pleine résolution, ainsi que la certification Roon Ready pour tous les modèles Primare tout au long de l'été afin d'avoir une lecture complète du réseau Prisma d'ici cet automne.*

### **Prisma Radio**

La principale caractéristique de la nouvelle mise à jour de l'application Prisma est l'ajout de la radio Internet intégrée. Nous avons ajouté cette fonction de radio Internet pour rendre l'écoute des anciennes et la recherche de nouvelles stations préférées facile et intuitive parmi les milliers disponibles dans le monde.

#### Bande passante

La radio Prisma sélectionne la plus haute résolution disponible pour chaque station écoutée

#### Naviguez par :

Genre

Langue

Emplacement

Qualité

Popularité

Chercher

Favoris - en marquant les stations préférées

#### Listes des stations

Stations récemment écoutées

Stations locales - stations proches de l'emplacement de l'utilisateur

Tendances – les stations qui gagnent du terrain

Recommandations – basées sur les stations fréquemment utilisées

#### Métadonnées

Logo de la gare

Ville d'origine

Langue

Fréquence d'échantillonnage, profondeur de bits et débit

#### A venir

D'autres fonctionnalités et stations améliorées seront ajoutées à la plateforme radio dès qu'elles seront disponibles.

## Notes de mise à jour de l'application Prisma

### Commun aux systèmes d'exploitation Android et iOS/iPadOS :

Fonction radio ajoutée

Corrections de bogues générales

### Spécifique iOS/iPadOS :

Résolution d'un bug avec l'option "File d'attente - Jouer maintenant"

Résolution d'un bogue où les fichiers AAC affichent "Non disponible"

### Spécifique à Android :

Le nom de fichier long à défilement automatique est maintenant ajouté pour la source USB

Suppression du blocage de certaines commandes de lecture lors de la diffusion

Résolution d'un problème de réorganisation des chansons dans QUEUE

## Notes de mise à jour de la mise à jour OTA du micrologiciel Prisma

### Changements de STREAMING dans la version 152xx

Fonction radio ajoutée

Corrections de bugs généraux

### Modifications du MCU :

Modifications communes à tous les modèles :

Fonction radio ajoutée

Modification du format de l'heure pour les sources de streaming (70:15 -> 1:10:15)

### Changements spécifiques par modèle :

#### *CD15 Prisma*

- Résolution d'un bogue où la mise en sourdine pendant la diffusion entraînait l'activation et la désactivation de la fonction de mise en sourdine.
- Amélioration de l'interface utilisateur lors de l'exécution d'un "redémarrage du système" à partir du menu d'affichage OLED.
- Pause de la lecture Cast lorsque vous appuyez sur le bouton STOP/EJECT sur le panneau avant.
- Format de temps modifié pour le temps écoulé et le temps restant (70:15 -> 1:10:15) pour la lecture de CD.
  
- Ajout de l'option "Lecture automatique" dans "Paramètres de lecture". S'il est activé, le CD commencera à jouer automatiquement lorsqu'il sera inséré et allumé. Le réglage par défaut est OFF.

### *CD35 Prisma*

- Résolution d'un bogue où la mise en sourdine pendant la diffusion entraînait l'activation et la désactivation de la fonction de mise en sourdine.
- Amélioration de l'interface utilisateur lors de l'exécution d'un "redémarrage du système" à partir du menu d'affichage OLED.
- Pause de la lecture Cast lorsque vous appuyez sur le bouton STOP/EJECT sur le panneau avant.
- Format de temps modifié pour le temps écoulé et le temps restant (70:15 -> 1:10:15) pour la lecture de CD.
- Supprimer l'option "Redémarrage du système" du menu d'affichage OLED si la carte SM35 n'est pas installée

### *I15 Prisma & I15 Prisma MK2*

- Résolution d'un problème où I15 Prisma passe en veille automatique lors de la diffusion à partir de l'application Mixcloud.
- Résolution d'un problème où l'affichage OLED manquait d'un chiffre dans la durée.

### *I25 Prisma*

- Supprimez l'option « Redémarrage du système » du menu d'affichage OLED si la carte SM35 n'est pas installée.

### *I35 Prisma*

- Supprimez l'option « Redémarrage du système » du menu d'affichage OLED si la carte SM35 n'est pas installée.
- Résolution d'un problème où l'affichage OLED affichait des nombres étranges lors du dépassement d'une durée d'une heure.

### *PRE35 Prisma*

- Supprimer l'option "Redémarrage du système" du menu d'affichage OLED si la carte SM35 n'est pas installée
- Ajout d'une option pour régler la balance des haut-parleurs et le gain d'entrée pour les haut-parleurs WiSA.

*SC15 Prisma*

- Ajout d'une option pour régler la balance des haut-parleurs et le gain d'entrée pour les haut-parleurs WiSA.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez nous contacter à [info@primare.fr](mailto:info@primare.fr)

A très vite,

L'équipe Primare France